ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»

(ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

«24» 11 2014 г. № 31

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Грозный

«О приведении в соответствие с правилами установки и оформления документации коммунально-бытовых приборов учета газа»

В связи с выявляемыми случаями вмешательства в работу счетных механизмов счетчиков, и наносимым от подобных действий экономическим ущербом Обществу,

Обязываю:

1. При приемке коммунально-бытовых счетчиков руководствоваться Правилами ввода в эксплуатацию коммунально-бытовых счетчиков, утвержденными заместителем генерального директора по реализации газа 24.11.2014г.

2. Начальников АО Общества довести настоящее Распоряжение до всех работников абонентских отделов под роспись.

3. Назначить ответственными за исполнение прилагаемых к настоящему Распоряжению Правил в абонентских отделах Общества - начальников, инженеров метрологов, инженеров КИП и А и специалистов по работе с населением.

4. Контроль над исполнением данного Распоряжения возложить на начальника отдела баланса газа Р.Ш. Амерханова.

5. Листы с ознакомлением работников с настоящим Распоряжением представить начальнику отдела баланса газа Р.Ш.Амерханову до 30.11.2014г.

6. Распоряжение №7 от 14.10.2013. считать утратившим силу с момента подписания настоящего Распоряжения.

Приложение на 5 (пяти) листах.

Зам. генерального директора
по реализации газа — Р.С.Дадахаев

Исп. Р.Ш. Амерханов

«Утверждаю»
Заместитель генерального директора
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»
_____ Р.С. Дадахаев
«24» ноября 2014г.

Правила
ввода в эксплуатацию (проверки) коммунально-бытового счетчика

(Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549
"О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан")

1. Общие положения

1.1. К установке допускаются счетчики, внесенные в Госреестр средств измерений, имеющие сертификат Госстандарта.

1.2. Счетчик должен быть установлен в месте доступном для обслуживания, считывания показаний, исключающем возможность его повреждения и на высоте не более 2 метров от уровня пола до низа счетчика.

1.3. Обратить внимание на соответствие направления стрелки на корпусе счетчика с направлением потока газа.

1.4. Счетчик должен быть установлен вертикально и подсоединен к газопроводу без напряжения.

1.5. Счетчик должен быть визуально осмотрен на предмет целостности заводских пломб, корпусных деталей и счетного устройства.

1.6. Категорически запрещается приемка счетчика при наличии второго ввода в обход прибора учета расхода газа.

1.7. Проверить соответствие установленного счетчика мощности подключенного газового оборудования.

1.8. Необходимо наличие следующих документов:

- заявление абонента на приемку счетчика;
- паспорт счетчика;
- сертификат Госстандарта (или ссылка на него в паспорте);
- разрешение Госгортехнадзора РФ на применение импортного счетчика на территории РФ (или ссылка на него в паспорте);
- свидетельство о государственной поверке.
- акт установки узла учета газа.

1.9. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа не имеющего температурной компенсации определяется как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для коммунально-бытовых приборов учета газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

2. Пломбирование узла учета газа

2.1. Счетчик пломбируется двумя типами пломб:

А) роторная пломба, устанавливаемая на пломбировочную проволоку, которая проходит через 4 точки (Рисунок №1);

Б) ленточная пломба устанавливается на фрагмент заводской пломбы отсчетного устройства таким образом, чтобы читался номер заводской пломбы (Рисунок №2).

Оформляется Акт (см. Приложение 1) ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета газа с указанием даты приемки, марки счетчика, заводского номера, номер пломбы отсчетного устройства, год изготовления, показания на момент приемки (проверки), дату следующей поверки, номера установленных роторной и ленточной пломб.

2.2. В случае повреждения целостности любой из пломб, указанных в пунктах 1.5, 2.1, или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем абонент уведомил поставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.

2.3. В случае, если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной специалистом АО, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки (но не более чем за 6 месяцев), до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.

2.4. При выявлении нарушений требования пунктов настоящих Правил в «Акте ввода» производится соответствующая запись, с указанием причин послуживших отказом приемки счетчика в эксплуатацию.

Начальник ОБГ Р.Ш. Амерханов

Приложение 1

АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА

«____» _____ 20 _____г. Населенный пункт_____

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»

Представитель «потребителя»: _____

Произвели проверку вновь установленного прибора учета газа, тип _____

Qmin_____$м^3$/ч Qmax_____ $м^3$/ч № пломбы вход и выход _____

№ пл. на счёт. мех. _____, № пл. на корп. _____

●№ зав. пломбы на счет. мех-ме _____ Дата выпуска _____

Межповерочный интервал ____ лет Дата очередной госповерки _____

Заводской№_____ № договора _____

Показания счетчика на день проверки _____ $м^3$/ч

Счетчик установлен частный дом ☐; квартира ☐; коттедж ☐;

Ул_____ дом _____корп._____ кв._____

_____ _____ района
(наименование населенного пункта) (наименование района)

Описание прибора учета: бытовой до - _____ $м^3$/ч , промышленный до - _____ $м^3$/ч

Байпас(а) есть ☐ нет ☐ №пл _____

Заводская пломба на корпусе счетчика норма ☐ нет ☐

Расположение счётчика:

в отапливаемом помещении ☐ на улице ☐

Прибор учета опломбирован « ____» _____ 20 ___г.

Примечание_____

_____

_____

_____

Ответственность за сохранность пломб возлагается на «Потребителя». При нарушении целостности пломб оплата за газ, в соответствии с договором о поставке газа, по мощности газового оборудования (для предприятий), или по общей отапливаемой площади (для населения).

Представитель ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»_____(_____)

Представитель «Потребителя _____ (_____)

«Исполнитель» (_____) _____ (_____)
Должность Подпись Ф.И.О

«Ответственный за участок контролёр» (_____)
Ф.И.О.

Рисунок №1

Пломбировочная проволока пропускается через отверстия на фланцевых соединениях крепления счетчика к газорпроводу (№1 и №2), после чего на табло отсчетного устройства производится скрещивание пломбировочной проволоки, далее концы пломбировочной проволоки продеваютсмя в отверстия на болтах соединения верхней и нижней частей корпуса счетчика (№3 и №4), затем концы проволоки продеваются через отверстия роторной пломбы с расчетом вращения "флажка" не менее трех оборотов, после чего производится закручивание флажка до упора, провисание проволоки не допускается. После пломбировки "Флажок" пломбы отламывается, концы пломбировочной проволоки должны быть не менее 2 сантиметров.

Рисунок №2

Пломбировка пломбы отчетного устройства счетчика осуществляется таким образом, чтобы заводской № оставался не перекрытым ленточной скотч-пломбой (стрелка №1 рисунка).

Приложение №1

«___» _____ 20__г. Населенный пункт _____

АКТ

проверки прибора учета газа

Представитель ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» _____

Представитель «потребителя» _____

Счетчик установлен на частный (дом ☐) (квартира ☐) Описание прибора учета: бытовой до -_____$м^3$/ч

Ул_____ Дом _____ корп _____ кв._____

Счетчик _____ Зав. № _____ год вып. _____ № дог(лиц.сч) _____
тип

Состояние заводских пломб (в норме ☐) (нет ☐) Показания_____$м^3$ Акт установки (есть ☐) (нет ☐)

№ пл. на счёт. мех (зав)_____ № пломб(кл) _____ № пл. на корпусе _____

Наличие второго ввода без счетчика (да ☐) (нет ☐) Наличие паспорта счетчика (да ☐) (нет ☐)

Высота установки счетчика (в норме ☐) (нет ☐) Работа на малом расходе газа (да ☐) (нет ☐)

Исправность газового счетчика (да ☐) (нет ☐) Наличие байпаса (да ☐) (нет ☐)

Оборудование в наличии: Котел ☐ -___ шт; ПГ- ___ ☐ -___ шт; ВПГ ☐ -___ шт.

ЗАМЕЧАНИЯ_____

_____

_____

Представитель ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» _____ ( )

_____ ( )

Представитель «Потребителя» _____ (_____)

«___» _____ 20__г. Населенный пункт _____

АКТ

проверки прибора учета газа

Представитель ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» _____

Представитель «потребителя» _____

Счетчик установлен на частный (дом ☐) (квартира ☐) Описание прибора учета: бытовой до -_____$м^3$/ч

Ул_____ Дом _____ корп _____ кв._____

Счетчик _____ Зав. № _____ год вып. _____ № дог(лиц.сч) _____
тип

Состояние заводских пломб (в норме ☐) (нет ☐) Показания_____$м^3$ Акт установки (есть ☐) (нет ☐)

№ пл. на счёт. мех (зав)_____ № пломб(кл) _____ № пл. на корпусе _____

Наличие второго ввода без счетчика (да ☐) (нет ☐) Наличие паспорта счетчика (да ☐) (нет ☐)

Высота установки счетчика (в норме ☐) (нет ☐) Работа на малом расходе газа (да ☐) (нет ☐)

Исправность газового счетчика (да ☐) (нет ☐) Наличие байпаса (да ☐) (нет ☐)

Оборудование в наличии: Котел ☐ -___ шт; ПГ- ___ ☐ -___ шт; ВПГ ☐ -___ шт.

ЗАМЕЧАНИЯ_____

_____

_____